LIFE LIGHT LED- Használati utasítás egyszínű digitális Ledszalag vezérlőhöz LLCDRFSPI2048P12K1C

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!

Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőponton adja le!

A vezérlőegység törpefeszültséggel (12-24V DC) üzemel! A vezérlőegység nem bontható!



Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12-24V DC.
Vezérelt pixelek száma: gyárilag 80, maximum 2048
Csatlakoztatási lehetőség: 3 pólusú Ledszalag csatlakozóval
Elem típusa: 2x AAA
Működtetési hőmérséklettartomány: -20…+40 C°
Védettség: IP20
Távirányító hatótávolsága: 15-20 m
Rögzítés: nem szükséges
Effektek száma: 20

A távirányító gombjai és funkciói:

B+	Fényerő +	B-	Fényerő -
M+	Mód előre	M-	Mód vissza
S+	Sebesség +	S-	Sebesség -
⏻	Be/Kikapcsolás	MODE 1	Mód 1: Beúszással bekapcsol
AUTO	Önműködő mód	IC Set	IC-k számának beállítása
↑	IC-k száma „+”	↓	IC-k száma „-”

Pixel szám beállítása:

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a 

gombot, hogy pixel állítási módba lépjen.  gombbal növelheti,  gombbal csökkentheti a pixelszámot a szalag hosszától függően.  gomb Mentés és kilépés.

Egyedi kód beállítása:
Több vezérlő és távirányító működése kis helyen interferenciát okozhat. Ilyenkor betanítható a vezérlő, hogy csak a hozzátartozó távirányító működtesse.

1. Áramtalanítsa a vezérlőt, amíg a Ledszalag teljesen kialszik
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a távirányító B+ gombját, közben helyezze újra áram alá a vezérlőt. Sikeres párosítás esetén a Ledszalag lassan villogni kezd.
3. Ezzel a módszerrel 2 távirányító tanítható 1 vezérlőre

Egyedi kód törlése:

1. Áramtalanítsa a vezérlőt, amíg a Ledszalag teljesen kialszik
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a távirányító B- gombját, közben helyezze újra áram alá a vezérlőt. Sikeres törlés esetén a Ledszalag háromszor villogni fog.

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.
Származási hely: Kína
Garancia: 2 év számla ellenében.